

Bang & Olufsen

*demande en UST et j'arrête et sans disce
en 33. (Voir Fet)*

*ne demande pas. Voir contacteur
de présence de disce.*

Beogram 1700
Type 5731 et 5733



Beogram 2202
Type 5741



Beogram 2402
Type 5742

Beogram 3404
Type 5747



ABO-CENTER V/HENRIKSENS ELEKTRONIK








Seen from Copperfoil-side



Seen from Copperfoil-side

VIKTORIJSKI ELEKTRONIK



Only type 5747